

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE A ANTENELOR DE TRANSPONDER PENTRU MOTOCROSS

Sapati 2 transee paralele in punctul de cronometraj (Linia de sosire a traseului) de aproximativ 30-40 de cm adancime si destul de late pentru a gazdui cate un tub din plastic gros de 2 cm. Distanta dintre transee trebuie sa fie de 50-60 cm.

Montati inaintea tuburilor orice tip de fir, dintr-un capat in celalalt, puneti-le in transee si astupati cu pamant.

Marginile tuburilor (si firele care ies din tuburi) vor trebui lasate deasupra pamantului, in afara, si vor trebui sa depaseasca latimea completa a liniei de start cu cel putin 50 cm la ambele capete. Echipa de cronometraj va inlocui firul montat de organizator cu antenele lor proprii, dar au nevoie de firele montate de dvs. pentru a le putea baga in tuburile deja ingropate.

